

## 2D snímače čárového kódu XB-6208M

### základní programovací manuál

Naprogramování zvolené funkce se provede přečtením příslušného čárového kódu.

\* - takto jsou označeny hodnoty, které jsou nastaveny po uvedení snímače do továrního nastavení

#### Nastavení přisvícení

\* Zapnuto



Svítí při aktivaci snímače

Vypnuto



Trvale vypnuto

Trvale zapnuto



Svítí trvale

#### Tovární nastavení



Resetuje snímač do výchozího nastavení.

#### Nastavení jazyka klávesnice

Česká



\* USA



Francouzská



Německá



#### Nastavení režimu čtení

\* Aktivace stiskem



Snímač se aktivuje po stisku tlačítka. Deaktivuje se přečtením kódu nebo uvolněním tlačítka.

Manuální aktivace



Snímač se aktivuje po stisku tlačítka. Deaktivuje se přečtením kódu nebo 3s po uvolnění tlačítka.

Impulsní čtení



Snímač se sám aktivuje v pravidelných intervalech.

#### Nastavení laserového ukazovátka

\* Bliká při aktivaci



Svítí stále



Vypnuto



Svítí při aktivaci



## Nastavení zvukové signalizace

\* Zvuk zapnut



Zvuk vypnut



\* Vysoká hlasitost



Střední hlasitost



Nízká hlasitost



## Nastavení přípony za čárovým kódem

Žádná



Enter a Line Feed



\* Enter



Tabulátor

