

Snímače čárového kódu XB-2108

základní programovací manuál

Naprogramování zvolené funkce se provede přečtením příslušného čárového kódu.

Tovární nastavení



Zobrazení verze



Nastavení jazyka klávesnice

Česká



USA



Francouzská



Slovenská



Nastavení režimu čtení

Autodetekce vypnuta



Autodetekce zapnuta



Nastavení zvukové signalizace

Zapnuto



Vypnuto



Nastavení přípony za čárovým kódem

Žádná



Enter



Enter a Line Feed



Nastavení předpony TAB před čárový kód

Je nutné postupně přečíst všechny tři čárové kódy



1



2



3

Zrušení předpony

